

■ ボタン・画面説明



インターネットアクセス(NATEサービス)/メールサービスについて <ご注意ください>

テキストメッセージ、ビデオ通話、コンテンツのダウンロードや定額利用料などをご利用いただく場合、通話料以外にも料金が発生します。これらの料金はすべてお客様のご負担となります。ご利用いただいた場合、実費の2倍の金額をご請求いたします。SMS利用料の目安: 韓国国内 約5円/通 国際SMS 約15円/通 ※弊社所定の為替レートにより日本円で請求いたします。

アイコン	
	ネットワーク
	WCDMA
	ローミング(WCDMA)
	ローミング(GSM)
	電波状態
	強い(良好) 弱い
	フライトモード
	音声通話発信中
	圏外
	SIMカード認識不可
	ビデオコール通話中
	不在着信
	電話機ロック
	着信音(音が鳴る設定)

アイコン	
	バイブモード
	バイブ後着信音
	サイレント
	マナーモード
	アラーム
	バッテリー充電状態
	テキストメッセージ受信
	E-mail 受信
	メモリーカード挿入
	通信会社からのメッセージ
	Bluetooth起動中
	インターネット接続中

■電話操作

○電源を入れる/電源を切る

電源/終了ボタンを3秒以上長押しします。

初期設定では15秒間で画面ライトが消えます。
もっと長くライトをつけたいときは：
メニューボタン→Display→[5]:Light settings
→Main Display→好みの長さを選択
→確定ボタン

○電話をかける/電話を切る

相手先番号をダイヤルし、最後に発信ボタンを押します。

(相手先を入れずに発信ボタンを押すと発信履歴が表示されます。)

電源/終了ボタンを押すと通話が終了します。電話機を閉じて通話は終了します。

○各音量・着信音を調整する

待受け状態で端末左のボリュームボタン→アイコン表示→ナビボタンで左右を選択

その下に以下のサブメニュー表示が表示されます。ナビボタン上下で音量を選択

- ・ Idle Screen : スクリーンセーバー
- ・ Key/Function : 操作音
- ・ Call Alert : 着信音
- ・ Message : メール受信音

待受け画面でメニューボタン→[9]を押す→画面上にSoundと表示

その下に以下のサブメニュー表示が表示されます

1. Ringtones 着信メロディ選択: 確定ボタン→ナビボタンで選択→確定ボタン(Savedと表示)
2. Download ringtones 着信音ダウンロード: ご利用いただけません
3. Silent mode サイレントモード: On/Off →ナビボタンで選択→確定ボタン
4. Alert Tones 警告音: 確定ボタン→ナビボタンでSet/Off 選択→確定ボタン(Savedと表示)
5. Keytones/Others ボタン操作音: 確定ボタン→ナビボタンで選択→確定ボタン(Savedと表示)
6. Hourly Alert (1時間毎)アラーム: 確定ボタン→ナビボタンで選択→ナビボタンで音量調整
→確定ボタン(Savedと表示)。

○電話帳に追加する

待受け画面で登録したい電話番号を入力し、ナビボタンを右方向(電話マーク)に1回押します。

Add to phonebook→Create contactを選択し、OKボタン→

ナビボタンを上下方向に操作しのアイコンを[Name]にあわせる→

画面で[Name]に名前入力(*ボタンで文字選択)→

確定ボタンで[Saved]と表示

○電話帳を利用する

待受け画面でナビボタンを右方向に押し、[1]を押す

→[1]: Search→登録電話番号リスト表示

かけたい電話番号をナビボタン上下で選択して発信ボタン。

電話番号消去:
登録番号リストから削除したい
番号を選ぶ→Menuボタン→
[2]: Delete→OK→Deleted
(1件ずつ消してください)

○言語切替

待受け画面で左上メニューボタンを押し、[9]を押す→9.Settingsと表示されます。

続けて[5]Languageで韓国語と英語を切り替えられます。

■電話のかけ方

○国際電話をかける

日本へ 005-81-相手先番号

市外局番/携帯番号の最初の“0”を省く

例 相手が東京03-1234-5678の場合 00581312345678

相手が携帯090-1234-5678の場合 005819012345678

日本以外へ 005-相手先国番号-相手先番号

例 相手が 中国13901234567にかける場合 0058613901234567

シンガポールの91234567にかける場合 0056591234567

○韓国国内へかける

相手先番号

例 固定電話051-1234567へ 0511234567

携帯電話010-12345678へ 01012345678

！ 海外にいる日本の携帯電話へは
日本への国際電話の手順で
かけます。

！ 一部のtoll-free number(着信課金番号)には
携帯電話から利用できません。
■ 利用できる場合でも、発信側にも通話料金が
課金されます。

○G-Callレンタル携帯へ電話をかけてもらう

韓国国内から G-Call携帯番号

G-Call携帯番号が010-1234-5678の場合 01012345678

日本から

■一般的なかかけ方

※最初の“0”を取る。

事業者識別番号-010-82-G-Call携帯番号

事業者識別番号：KDDI001、日本テレコム0061、NTTコミュニケーションズ0033など

例：G-Call携帯番号が010-1234-5678で、KDDIを利用の場合 001-010-82-1012345678

マイライン、マイラインプラス登録電話からは事業者識別番号は不要です。

例：G-Call携帯番号が010-1234-5678の場合 010-82-1012345678

■G-Call登録電話からのかけ方 ※最初の“0”を取る。

G-Call 4桁番号-82-G-Call携帯番号

例：G-Call携帯番号が010-1234-5678の場合 00□□-82-1012345678

！ G-Callの利用には、事前の登録が必要です。
詳しくは www.g-call.com 03-5791-7101

予めご了承ください

- 1.天候、地形その他の自然条件又は通信施設等の整備状況により、または地下など電波の届きにくい場所では通話ができない場合があります。
 - 2.他社レンタル携帯電話の中には通話エリアが限られているため、G-Callレンタル携帯電話に電話をかけられない場合があります。通話エリアについては、各レンタル携帯会社にお問合せください。
 - 3.日本の携帯電話で海外に電話をかける場合、事前に国際電話会社への国際電話利用申込が必要です。
 - 4.韓国以外の国や地域でご利用いただいた場合、またこのマニュアルにないかけかたで電話をかけた場合には、290円/分または実費の2倍を申し受けます。
 - 5.フリーダイヤル、コレクトコール、プリペイドカード、コーリングカードを利用される場合でも課金されます。
 - 6.本サービスをご利用の場合、お申込みのレンタル期間についてのレンタル料、受渡手数料、ならびに必要なに応じてミニマム通話料を請求いたします。通話料は通話明細を基に計算しますので、ミニマム通話料を超過した部分の請求は原則帰国月となります。
- このため、請求が複数回に分かれることがありますので予めご了承ください。

◆宅配返却先◆

カウンターでのご返却ができなかった場合は、以下の返却先にご返送ください。
送料着払いの場合はレンタル携帯電話ご利用代金と一括してご請求いたします。

〒286-0118 千葉県成田市本三里塚1001-1275

(株)ケイティーシー 千葉支店 G-Callレンタル携帯電話配送センター

担当者：渡辺、大橋 TEL：0476-35-2855 FAX：0476-35-3351

韓国お役立ち電話番号

警察112 救急車・消防119 韓国観光公社 02-1330(日本語・英語・中国語可)

在大韓民国日本大使館02-733-5626 在釜山日本総領事館051-465-5101

カスタマーサポート

■連絡先:韓国国内から +81-3-5791-7101

日本から 03-5791-7101

(株)ジーエーピー※サービス時間 9:00-17:00(日本時間 土日祝日除く)

■盗難・紛失の場合

盗難・紛失が発覚したら、ただちにご連絡ください。

サービス時間以外の場合、留守電に連絡先をお残しください。

ご連絡時点以降は、不正利用があってもお客様の責任は問われません。

！紛失盗難時は
必ず連絡ください。

★右のメールでも受付いたします。 cskorea@g-call.com

件名には必ず **STOP[盗難/紛失したG-Call携帯番号]** と入力してください。

(例) STOP821012345678